

1 ANO DE GARANTIA

**SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR**

**LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93**

Horário Comercial

Produto Importado por:
M.L. do Nordeste Ltda.
Quadra F.Lotes 01/18 - Poloplast
Camaçari - BA - Cep 42.810-200
CNPJ: 04.871.016/0001-20

www.mondialeletrrodomesticos.com.br

Fabricado na China


Devido às constantes evoluções tecnológicas o produto poderá ser atualizado apresentando pequenas modificações.

Manual de Instruções

CIRCULADOR DE AR TOWER

MONDIAL

Premium



Modelo: CT-01 1290/01 120V

1290/02 220V

Parabéns, agora você possui um **CIRCULADOR DE AR TOWER PREMIUM MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO SEU CIRCULADOR DE AR TOWER PREMIUM MONDIAL



COMO MONTAR O SEU CIRCULADOR DE AR TOWER PREMIUM MONDIAL

CERTIFIQUE-SE DE QUE O APARELHO ESTÁ CORRETAMENTE MONTADO ANTES DE LIGÁ-LO A CORRENTE ELÉTRICA.

- Insira o cabo de alimentação pela ranhura da Base.
- Ligue as duas metades da base alinhando-as pelas arestas.
- Una o encaixe do motor às bases montadas, inserindo e apertando cuidadosamente os parafusos nos respectivos orifícios no fundo da base.
- Posicione o cabo de alimentação na sua ranhura.

COMO UTILIZAR O SEU CIRCULADOR DE AR TOWER PREMIUM MONDIAL

- Certifique-se de que a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Certifique-se de que o aparelho está posicionado em uma superfície estável e plana antes de ligá-lo.
- Para uma melhor circulação do ar não encoste o aparelho em paredes ou cortinas.
- Coloque o plugue na tomada.
- Selecione no Botão Timer a posição (ON) ou escolha o tempo que você deseja mantê-lo ligado.
- Selecione a velocidade desejada nos Botões de Controle de Velocidades de acordo com o conforto desejado: (1) Fraco, (2) Médio ou (3) Forte. O aparelho começa a funcionar a partir do acionamento de um Botão de Velocidade.
- Para ativar o Timer, gire o Botão em sentido horário até o tempo desejado, máximo 120 min em contagem regressiva. O aparelho irá desligar-se automaticamente depois do tempo selecionado ter terminado.

OSCILAÇÃO

O seu **CIRCULADOR DE AR TOWER PREMIUM MONDIAL** pode oscilar lateralmente distribuindo melhor o ar pelo ambiente, para isso basta pressionar o Botão de Oscilação. Para manter a coluna imóvel basta pressionar o Botão de Oscilação novamente.

COMO LIMPAR A O SEU CIRCULADOR DE AR TOWER PREMIUM MONDIAL

- Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer operação de limpeza.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente úmido e macio para não riscar a superfície do aparelho.
- Não permita que a água penetre no interior do mecanismo eletrônico.
- Não utilize agentes limpadores químicos ou elementos abrasivos para não danificar o material.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

Antes de utilizar o aparelho leia atentamente todas as instruções de uso, elas são necessárias para um perfeito funcionamento de seu produto, e de sua segurança:

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Não ligar o aparelho em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros aparelhos conectados por um T ou outros adaptadores. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não use o aparelho ao ar livre.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Nunca insira o dedo, lápis, ou qualquer outro objeto através da Grade enquanto o aparelho estiver funcionando.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que for mudá-lo de lugar.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e não o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconhecem suas instruções de uso.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste-se a superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo do plugue.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.
- Guarde a Nota Fiscal junto com o manual para efeito de garantia.